



Problemi Num Lock su MacBook?

Ecco come risolverli

Autore: Francesco Zinghini | **Data:** 9 Ottobre 2025

L'universo Mac, con il suo design minimalista e l'attenzione all'innovazione, a volte presenta delle peculiarità che possono disorientare chi proviene dal mondo PC. Una di queste riguarda la gestione del tastierino numerico e l'assenza di un tasto *Num Lock* dedicato. Questo può creare confusione, specialmente in un contesto come quello italiano ed europeo, dove l'uso del tastierino numerico è radicato in molte professioni, dalla contabilità alla programmazione. Comprendere le ragioni dietro questa scelta di design e, soprattutto, conoscere le soluzioni, è fondamentale per unire la tradizione lavorativa con l'innovazione tecnologica di Apple.

Il problema si manifesta tipicamente quando, utilizzando una tastiera estesa Apple o una di terze parti, i tasti del pad numerico smettono improvvisamente di inserire cifre. Al loro posto, potrebbero iniziare a controllare il puntatore del mouse o non produrre alcun input. Questa situazione, frustrante per chiunque debba inserire rapidamente dati numerici, non è un difetto, ma una funzionalità spesso attivata involontariamente. La mancanza di un indicatore luminoso o di un tasto fisico "Bloc Num" rende la diagnosi meno immediata, portando l'utente a pensare a un guasto hardware o a un problema software complesso.

La filosofia Apple e l'assenza del Num Lock

Per comprendere il problema, è utile fare un passo indietro e analizzare la filosofia di design di Apple. Fin dai suoi primi modelli, Apple ha puntato su un'estetica pulita e su un'interfaccia utente intuitiva, spesso eliminando elementi ritenuti superflui. La scelta di non includere un tasto *Num Lock* sulle proprie tastiere, anche quelle estese, rientra in questa visione. L'idea è che il tastierino numerico dovrebbe avere un'unica funzione primaria: inserire numeri. Le funzioni secondarie, come il controllo del puntatore, sono relegate a impostazioni di accessibilità specifiche, pensate per utenti con esigenze particolari.

Questa impostazione si scontra con la "tradizione" del mondo PC, dove il tasto *Num Lock* è uno standard da decenni e permette di alternare tra l'inserimento di numeri e l'uso dei tasti come frecce direzionali. Per un professionista italiano, abituato a questa doppia funzionalità, l'approccio di Apple può sembrare una limitazione. In realtà, si tratta di una diversa concezione dell'efficienza: separare le funzioni per evitare attivazioni accidentali e semplificare l'esperienza d'uso per la maggior parte degli utenti. L'innovazione, in questo caso, risiede nel semplificare e non nell'aggiungere.

La causa principale: i Tasti Mouse di Accessibilità

Nella quasi totalità dei casi, quando il tastierino numerico di un MacBook o di un Mac desktop smette di funzionare, la causa è una funzione di accessibilità chiamata **Tasti Mouse**. Questa opzione, progettata per consentire di controllare il puntatore del mouse tramite la tastiera, riassegna i tasti del pad numerico a questo scopo. Se attivata, intenzionalmente o per errore, impedisce la normale digitazione dei numeri. Molti utenti attivano questa funzione senza

rendersene conto, ad esempio attraverso una scorciatoia da tastiera (premendo rapidamente il tasto Opzione per cinque volte).

La soluzione è sorprendentemente semplice e non richiede interventi tecnici complessi. È sufficiente accedere alle *Impostazioni di Sistema* (o *Preferenze di Sistema* nelle versioni meno recenti di macOS), navigare nella sezione *Accessibilità* e selezionare “Controllo puntatore”. All’interno di questo menu, si troverà l’opzione “Tasti mouse”, che andrà disattivata. Una volta deselezionata la casella corrispondente, il tastierino numerico riprenderà immediatamente a funzionare come previsto, permettendo di tornare a inserire cifre senza impedimenti.

Soluzioni alternative e tasti sostitutivi

Sebbene la disattivazione dei “Tasti Mouse” risolva la maggior parte dei problemi, esistono altre vie da esplorare. Sulle tastiere estese di Apple, il tasto **Clear** (o *Cancella*), posizionato sopra il numero 7, agisce in modo simile al *Num Lock* dei PC. Premendo questo tasto, a volte in combinazione con il tasto *Maiusc*, è possibile alternare la funzione del tastierino numerico, specialmente quando si utilizzano applicazioni che supportano questa funzionalità o quando si è in ambiente Windows tramite Boot Camp.

Per chi utilizza tastiere di terze parti, come quelle prodotte da Logitech o altre marche popolari nel mercato europeo, la compatibilità è generalmente buona, ma il comportamento del tasto *Num Lock* può variare. Se il tasto dedicato non funziona come atteso, la causa è quasi sempre da ricercare nelle impostazioni di accessibilità di macOS, che prevalgono sui driver della tastiera. Esistono anche software di terze parti, come *NumLocker*, che possono aiutare a gestire il comportamento di questi tasti, anche se spesso non sono necessari se le

impostazioni di sistema sono configurate correttamente. In caso di problemi persistenti, un semplice [riavvio del Mac](#) o la verifica della connessione USB può talvolta risolvere conflitti temporanei.

Innovazione e tradizione nel mercato europeo

L'approccio di Apple al tastierino numerico è un perfetto esempio di come l'innovazione possa dialogare, e talvolta scontrarsi, con le abitudini consolidate. Nel mercato italiano e mediterraneo, dove molte piccole e medie imprese e professionisti autonomi si affidano a flussi di lavoro tradizionali, l'inserimento rapido di dati numerici è cruciale. La transizione a un sistema che nasconde una funzione essenziale come il “blocco numeri” all'interno di un menu di accessibilità può essere vista come una barriera. Tuttavia, questa scelta riflette una tendenza più ampia verso interfacce minimaliste e un'esperienza utente guidata dalla semplicità.

La sfida per l'utente sta nell'adattare la propria “cultura” lavorativa a una nuova filosofia. Se da un lato può sembrare un passo indietro, dall'altro spinge a una maggiore consapevolezza delle potenzialità del sistema operativo. Scoprire funzioni come i “Tasti Mouse” apre le porte a un mondo di opzioni di accessibilità che possono rivelarsi utili in altri contesti. L'innovazione di Apple, quindi, non elimina la tradizione, ma la reinterpreta, chiedendo all'utente un piccolo sforzo di apprendimento per sbloccare un'efficienza diversa, più pulita e integrata. Per chi affronta problemi come un [malfunzionamento generale della tastiera](#), esplorare queste impostazioni può essere un primo passo risolutivo.

Conclusioni

In conclusione, il problema del *Num Lock* sui MacBook e sulle tastiere Apple non è un difetto, ma una caratteristica di design legata alla filosofia minimalista del marchio. La causa principale risiede quasi sempre nell'attivazione involontaria della funzione "Tasti Mouse" nelle impostazioni di accessibilità di macOS. La soluzione è rapida e alla portata di tutti: basta disattivare questa opzione per ripristinare la piena funzionalità del tastierino numerico. Comprendere questa dinamica permette di superare la frustrazione iniziale e di apprezzare l'approccio di Apple, che privilegia la semplicità e la pulizia dell'interfaccia. Per chi lavora quotidianamente con i numeri, imparare a navigare queste piccole differenze è il ponte che collega la tradizione lavorativa europea con l'innovazione tecnologica dei sistemi Mac, garantendo una produttività senza intoppi. E se la tastiera dovesse presentare altri problemi, come una [retroilluminazione non funzionante](#), le soluzioni sono spesso più semplici di quanto si pensi.

Domande frequenti

Perché non trovo il tasto Bloc Num (Num Lock) sulla tastiera del mio MacBook?

Le tastiere dei MacBook, per scelta di design di Apple, non includono un tasto 'Bloc Num' (Num Lock). A differenza delle tastiere per PC, i tasti numerici sulla fila superiore sono sempre attivi per l'inserimento dei numeri e non hanno una doppia funzione di navigazione che richieda un tasto per essere attivata o disattivata.

Come posso attivare un tastierino numerico sul mio MacBook?

I MacBook non dispongono di un tastierino numerico integrato. Per ovviare a questa mancanza, puoi utilizzare una tastiera esterna. Se usi una tastiera estesa Apple, il tasto 'Cancella' (posto sopra il 7) funge da equivalente del 'Bloc Num'. Se invece il tastierino di una tastiera esterna non dovesse funzionare, il problema è quasi sempre legato alla funzione 'Tasti mouse'.

Il tastierino numerico della mia tastiera esterna non funziona con il Mac, come risolvo?

Se i numeri del tastierino non vengono digitati, probabilmente hai attivato involontariamente la funzione 'Tasti mouse'. Questa opzione di accessibilità trasforma il tastierino in un controller per il puntatore del mouse. Per disattivarla, vai su 'Impostazioni di Sistema', clicca su 'Accessibilità', poi su 'Controllo puntatore' e assicurati che l'opzione 'Tasti mouse' sia disattivata.

Esiste un modo per simulare la funzione del tasto Bloc Num su macOS?

Sì, la funzione più simile è 'Tasti mouse' nelle impostazioni di Accessibilità. Quando è attiva, permette di usare il tastierino numerico per muovere il puntatore del mouse, un comportamento simile a quello che il 'Bloc Num' abilita su alcuni sistemi PC. Tuttavia, per la maggior parte degli utenti Mac che desiderano solo inserire numeri, questa funzione va tenuta disattivata.

Quali sono le migliori alternative al tastierino numerico per un utente MacBook?

Le alternative più efficaci sono tre: 1) Acquistare una tastiera esterna estesa di Apple, come la Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico, che offre un'esperienza d'uso ottimale. 2) Comprare un tastierino numerico dedicato, disponibile sia in versione USB che Bluetooth, da affiancare al tuo MacBook. 3) Utilizzare la fila di numeri presente sopra le lettere, che sebbene meno comoda per l'inserimento dati massivo, è la soluzione integrata e sempre disponibile.